PREMIER®

*MANUAL DE INSTRUCCIONES*
*SANDWICHERA*
**ED-0622A**

## *ESTIMADO CLIENTE*

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***



## *CÓMO PREPARAR UNA SANDWICH CALIENTE*

1. Antes de usar este aparato por primera vez, limpie las superficies de las placas con un paño húmedo y séquelo bien con una toalla, etc. Para obtener un sándwich más dorado, puede esparcir algo de mantequilla en las superficies externas del sándwich.
2. Enchufe el cable de energía al tomacorriente.
3. Cierre la sandwichera y prepare el sándwich mientras esta se calienta.
4. Al cabo de 3 minutos de funcionamiento se encenderá la luz indicadora de color verde.
5. Abra la sandwichera y coloque las rebanadas de pan en la placa inferior habiendo esparcido un poco de mantequilla.
6. Presione la rebanada inferior contra la placa.
7. Coloque el relleno y la tapa del sándwich habiéndole colocado un poco de mantequilla por encima. Puede tostar un solo sándwich a la vez si lo desea. Coloque el relleno entre las dos rebanadas de pan.
8. Baje la placa superior con cuidado hasta que la sandwichera quede bien cerrada.
9. El sándwich quedará listo en unos 3 a 5 minutos o un poco más, según su gusto. Abra la sandwichera y retire el sándwich usando una espátula plástica. No use objetos metálicos como ser cuchillos, ya que podría dañar la superficie antiadherente.
10. Cierre la tapa para conservar el calor hasta que tueste el siguiente sándwich.
11. Vaya preparando los demás sándwiches mientras tuesta otro.
12. Después de usar el aparato, desenchúfelo del tomacorriente.

## *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

Siempre que use aparatos eléctricos tenga en cuenta las normas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. Use guantes o agarraderas.
- Para evitar choques eléctricos, no sumerja el cable de energía, el enchufe o la sandwichera en ningún líquido.
- Los niños deben ser supervisados por un adulto si utilizan el aparato.
- No use este aparato para otros fines que no sean los especificados.
- Desenchufe el aparato después de usarlo y antes de limpiarlo. Espere a que se enfríe antes de guardarlo o desarmarlo, así como antes de limpiarlo.
- No use este aparato si el cable de energía, el enchufe o el aparato están dañados. Refiérase al servicio técnico autorizado para que sea reparado.
- Tenga mucho cuidado cuando traslade el aparato mientras tenga ingredientes o líquidos calientes.
- Para reducir el riesgo de accidentes, use solamente los accesorios incluidos o recomendados por el fabricante.
- No use este aparato en el exterior.
- Evite que los cables queden colgando de los bordes de la mesa o que hagan contacto con superficies calientes.
- No coloque este aparato cerca o encima de la cocina a gas u hornillas eléctricas, así como en el horno caliente.
- Para desconectar el aparato, desenchufe el cable de energía.

## *PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS*

1. Precaliente el aparato antes de usarlo. Enchufe el cable de energía en el tomacorriente mientras prepara el relleno.
2. Para sándwiches con rellenos suaves o líquidos, use rebanadas de pan blanco o negro medianas. Si va a usar poco relleno, use pan tostado.

## *CUIDADO Y MANTENIMIENTO*

1. Siempre limpie el aparato después de usarlo. Desenchufe el cable de energía y espere a que se enfríe.
2. Limpie el interior y los bordes de las placas con papel absorbente o un paño suave.
3. Coloque un poco de aceite de cocina en las placas y limpie después de 5 minutos, para que los alimentos se ablanden.
4. Limpie el aparato con un paño levemente humedecido para asegurarse que no entre humedad, aceite o grasa en el aparato.
5. No use ningún producto abrasivo para limpiara el interior o exterior del aparato y tampoco use esponjas de metal ya que podría dañar la sandwichera.

**NO SUMERJA EL APARATO EN NINGÚN LÍQUIDO**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 110V 60Hz 750W**